

Министерство тяжелого, энергетического
и транспортного машиностроения
Московский завод "Трансмаш"

⑦ управления пневматический
КРАН-МАШИНА 326-I

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации 326,000-I ТО

Имб. № подл.	Подоб. и дата	Взам. имб. №	Имб. № учел.	Подоб. и дата
К-202/1	К-210788			

1988

Краны управления 326 – запасные части

326-1	326-1С
<u>394.203 Поршень</u>	<u>394.203 Поршень</u>
<u>394.110 Поршень</u>	<u>394.110 Поршень</u>
<u>394.003 Прокладка</u>	<u>334.1727 Кольцо резьбовое</u>
<u>334.1727 Кольцо резьбовое</u>	<u>334.1726 Гайка накидная</u>
<u>334.1726 Гайка накидная</u>	<u>334.1719 Пружина</u>
<u>334.1719 Пружина</u>	<u>326.223 Прокладка</u>
<u>326.223 Прокладка</u>	<u>326.212 Цоколь</u>
<u>326.212 Цоколь</u>	<u>326.211 Шток</u>
<u>326.211 Шток</u>	<u>326.209 Гнездо</u>
<u>326.209 Гнездо</u>	<u>326.208 Контргайка</u>
<u>326.208 Контргайка</u>	<u>326.206 Шайба</u>
<u>326.206 Шайба</u>	<u>326.104 Фиксатор</u>
<u>326.104 Фиксатор</u>	<u>326.103 Ручка</u>
<u>326.103 Ручка</u>	<u>326.040 Цоколь</u>
<u>326.040 Цоколь</u>	<u>326.020 Поршень</u>
<u>326.020 Поршень</u>	<u>326.017 Ручка</u>
<u>326.017 Ручка</u>	<u>326.015 Клапан</u>
<u>326.015 Клапан</u>	<u>326.014 Седло клапана</u>
<u>326.014 Седло клапана</u>	<u>326.011 Корпус</u>
<u>326.011 Корпус</u>	<u>325.151 Пробка</u>
<u>325.151 Пробка</u>	<u>305.383 Уплотнение клапана</u>
<u>305.383 Уплотнение клапана</u>	<u>305.196 Прокладка</u>
<u>305.196 Прокладка</u>	<u>305.192 Пружина</u>
<u>305.192 Пружина</u>	<u>270.711 Уплотнение</u>
<u>270.549 Прокладка</u>	<u>270.549 Прокладка</u>
<u>222.11 Манжета крана машиниста</u>	<u>222.11 Манжета крана машиниста</u>
<u>222.06-1 Манжета крана машиниста</u>	<u>222.06-1 Манжета крана машиниста</u>
<u>222.05 Кольцо поршневое</u>	<u>222.05 Кольцо поршневое</u>
<u>216.1496 Прокладка</u>	<u>216.1496 Прокладка</u>
<u>183.9 Прокладка</u>	<u>183.9 Прокладка</u>
<u>183.8 Гнездо</u>	<u>183.8 Гнездо</u>
<u>183.26 Приружина</u>	<u>183.26 Приружина</u>
<u>183.24 Пружина</u>	<u>183.24 Пружина</u>
<u>183.14 Упорка</u>	<u>183.14 Упорка</u>
<u>183.13А Клапан</u>	<u>183.13А Клапан</u>
<u>183.12 Седло клапана</u>	<u>183.12 Седло клапана</u>
<u>183.11 Мембрана</u>	<u>183.11 Мембрана</u>
<u>183.10 Кольцо зажимное</u>	<u>183.10 Кольцо зажимное</u>
<u>028-033-30-2-3 Кольцо</u>	<u>028-033-30-2-3 Кольцо</u>
<u>014-018-25-2-3 Кольцо</u>	<u>014-018-25-2-3 Кольцо</u>